



Instrucciones de uso para rollos de papel non woven “N” y vinílicos “V”.

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE

Habitualmente cada rollo contiene 10 m de papel continuo con un ancho de panel de 50 cm de ancho.

CÓMO PREPARAR LA PARED

1. Comprobar que la pared se encuentre limpia, lisa, libre de defectos y seca. Retirar los restos de papel anteriores.
2. Eliminar las diferencias o contrastes de color. La superficie debe tener un color uniforme.

CÓMO INSTALAR EL PAPEL**

1. Herramientas: Tijeras, cutter, cola celulósica para papel pintado (calidad tejido-no-tejido), pincel o rodillo, espátula de goma para papel pintado, trapo, cubeta y una regla larga.
2. Cortar el primer panel tomando la altura de la pared como referencia y añadiendo 3 cm por la parte superior e inferior (total de altura pared + 6 cm).
3. Preparar la cola celulósica, siguiendo las instrucciones del fabricante, en una cubeta.
4. Aplicar con pincel o rodillo la cola celulósica únicamente en la pared y repartirla de forma uniforme. Es recomendable encolar una superficie un poco mayor que la que ocupa el panel para una mejor adherencia.
5. Adherir el primer panel seco comenzando de izquierda a derecha y de arriba a abajo, presionando con la espátula de goma con un paño para eliminar las burbujas.
6. Comprobar el case del panel segundo antes de repetir el corte del punto 2 y repetir los procesos de los puntos 4 (aplicación de cola) y 5 (adhesión y presión) tantas veces como superficie se desee empapelar. No se superponen las juntas entre los paneles.
7. Retirar suavemente con paño húmedo los restos de cola.
8. Cortar con cutter el papel sobrante usando una regla para guiar el trazo.

***Coordonné no se responsabiliza de cualquier incidencia una vez el papel se empiece a instalar.*

coordonné

www.coordonne.es